

Link do produktu: <https://obm.com.pl/ornament-korona-drewniana-recznie-rzezbiona-wy00026-p-5606.html>

## ORNAMENT, KORONA DREWNIANA RĘCZNIE RZEŻBIONA WY00026



Cena brutto	<b>37,49 zł</b>
Cena netto	<b>30,48 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48h lub szybciej</b>
Numer katalogowy	<b>AR-WY00026</b>
Kod EAN	<b>2010000006740</b>

### Opis produktu

ORNAMENT, KORONA DREWNIANA RĘCZNIE RZEŻBIONA WY00026

### FAQ

#### FAQ:

#### **Czym różnią się dekory z drewna od ornamentów z pyłu drzewnego?**

Dekory drewniane to sztywne, ręcznie rzeźbione elementy z litej lipy lub buku o naturalnej teksturze słoików, wymagające cięcia piłą. Ornamenty pyłowe są elastyczne, modelowalne ciepłem, lżejsze i kompozytowe.

#### **Z jakiego drewna wykonano rzeźbione dekory?**

Głównie miękka lipa (łatwa w rzeźbieniu detali) i twardy buk (wytrzymałość na obciążenia). Oba nielakierowane, gotowe do bejcowania i personalizacji kolorystycznej.

#### **Jak montować sztywne dekory drewniane?**

Oczyść powierzchnię, nałóż klej PVA lub poliuretanowy, dociśnij zaciskami na 24h. Przed klejeniem szlifuj krawędzie papierem 180 dla idealnego przylegania.

#### **Czy można malować rzeźbione ornamenty drewniane?**

Tak, po gruntowaniu akrylowym – bejca spirytusowa, lakier nitro lub akrylowy. Do złocenia szlagmetal 22k z kleanolem; patyna woskiem podkreśla rzeźbione detale.

#### **Do jakich mebli najlepiej pasują dekory z lipy i buku?**

Szafy, kredensy, komody, ramy lusterek, fronty drzwi w stylach barokowym, rokoko, empire. Rozety do centrów, pilastry do krawędzi, korony do górnych partii.

#### **Czy drewniane dekory nadają się do kuchni i łazienki?**

Tak, po impregnacji lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym lub olejem lnianym. Chronią przed wilgocią i tłuszczem, zachowując autentyczność drewna.

#### **Jak ciąć i szlifować sztywne ornamenty drewniane?**

Cięcie piłą drobnozębna lub nożykiem japońskim, szlifowanie gradacją 180-320. Unikaj grubych frezów – ryzykują wykruszenie delikatnych rzeźbień.

#### **Jaki klej wybrać do cięższych dekorów bukowych?**

Poliuretanowy ekspandujący (PU Max) lub epoksydowy dla maksymalnej przyczepności. PVA białe stolarskie do lipy i lżejszych aplikacji.

#### **Czy można je stosować na zewnątrz budynków?**

Nie zalecane bez specjalistycznej impregnacji UV i wodoodpornej (olej teakowy + lakier jachtowy). Lepsze do wewnątrz – słoje drewna pięknie się patynują.

#### **Jak naprawić uszkodzenia w rzeźbionych dekorach?**



---

Ubytki wypełnić szpachlą do drewna + pył drzewny, po wyschnięciu szlifować i bejcować. Głębokie pęknięcia – klej epoksydowy z wiórami.

**Jak przechowywać dekory drewniane przed montażem?**

W suchym miejscu (wilgotność

